



Neue Server-Konfiguration

Der Verbindungsserver wurde zu einer modernen und leistungsfähigen Maschine umgebaut, hier können wir Pools ohne Begrenzung speichern. Damit Ihr Gerät wie immer funktioniert, müssen Sie die Serververbindung modifizieren. In diesem Dokument wird Schritt für Schritt erklärt, wie Sie vorgehen müssen.


Schritt 1: Schalten Sie das Gerät ein und warten Sie, bis das Hauptmenü angezeigt wird:



Schritt 2: Drücken Sie OK und gehen Sie in das Hauptmenü:




Schritt 3: Gehen Sie nach unten, indem Sie den Pfeil NACH UNTEN drücken, und gehen Sie in das Menü "Einstellungen", indem Sie OK drücken.




:

Schritt 4: Gehen Sie nach unten, indem Sie den Pfeil NACH UNTEN drücken, und gehen Sie in das "Servicemenü", indem Sie OK drücken:




Schritt 5: Geben Sie den Code ein:




TFT: AUF, AB, PLUS, MINUS, ESCAPE
Bei Touch Screen: 36149

Schritt 6: Gehen Sie nach unten und drücken Sie den Pfeil NACH UNTEN und geben Sie im Menü "WEB-IP" ein

:



Schritt 7: Drücken Sie OK und gehen Sie in das Server-Konfigurationsmenü:



Schritt 8: Drücken Sie die Taste PLUS (+), um die Konfiguration zu starten:



Die neue Adresse soll lauten: **35 . 240 . 16 . 110**

Mit UP und DOWN werden die Zahlen geändert und mit PLUS und MINUS von einer Zahl zur anderen gewechselt.



Drücken Sie OK, sobald der Vorgang abgeschlossen ist.

Schritt 9: Drücken Sie erneut OK, um dieses Menü zu speichern und zu verlassen.

Nun wird das WIFI-Modul vom alten Server getrennt und mit dem neuen Server verbunden. Während dieses Vorgangs, der einige Sekunden dauert, blinken die LED-Leuchten.

Schritt 10: Gehen Sie zurück zum Hauptmenü, die Änderung ist abgeschlossen.

Herzlichen Glückwunsch!!

Die Konfiguration war erfolgreich, und das Gerät ist ordnungsgemäß an den neuen Server angeschlossen. Sie können weiterhin die beste Pool-Fernsteuerung des Marktes verwenden. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, sich an Ihren Installateur zu wenden.